

山形市民会館 大ホール 音響設備・備品一覧表

令和2年10月

○音響設備構成

名称	型式	仕様	数量	備考
調整卓	WR-SX1A /32ch	32mono in/4st in 20Aux/2Mst/10Mtx out	1台	RAMSA
プロセニアム 中央スピーカー	JBL 3Way	Hi2440×8/Mid2445×6 Low2225×4	1式	JBL
	WP-9150	Hi用Amp 150W×2ch	1台	RAMSA
	〃	Mid用Amp 150W×6ch	3台	〃
	WP-9600	Low用Amp 600W×2ch	1台	〃
	WZ-DM30	プロセッサー 2in/4out	1台	〃
プロセニアム 上手、下手スピーカー	ALTEC 2WAY	2inc/15inc同軸タイプ 片側近距離1台、遠距離1台ずつ	4台	ALTEC
	WP-9150	Hi近用Amp 150W×2ch	1台	RAMSA
	〃	Hi遠用Amp 150W×2ch	1台	〃
	WP-9300	Low近用Amp 300W×2ch	1台	〃
	WP-9600	Low遠用Amp 600W×2ch	1台	〃
	WZ-DM35	プロセッサー 2in/4out	1台	〃
補助スピーカー	WS-A200	客席上手、下手端用2台ずつ	4台	RAMSA
	IPD1200	300W×2ch DPS内蔵	1台	Lab.gruppen
トーマンスピーカー	WS-A200	トーマン上手、下手1台ずつ	2台	RAMSA
	WP-9300	300W×2ch	1台	〃
	WZ-DE40	イコライザー	1台	〃
スピーカー コンセント	WP-9600	SP1、2(大臣柱)	1台	RAMSA
	WP-9220	SP3、4(舞台袖前)	1台	〃
	WP-9401	SP5、7(ホリゾン壁上手、下手)	1台	〃
	WP-9100	SP6(ホリゾン壁中央)	1台	〃
マイク回線	XLRオス、メス	上手大臣脇一音響室	14回線	上手、下手 渡り14回線
	〃	下手大臣脇一音響室	43回線	
	XLRオス	客席中段上手、下手-音響室	2回線	1回線ずつ
	〃	客席後段上手、下手-音響室	4回線	2回線ずつ
	24chMS	客席最後段中央-上手大臣脇	24回線	直通
	〃	客席最後段中央-下手大臣脇	24回線	〃
エレベーターマイク	XLR+8chNK	オケピ上手-舞台下手-音響室	8回線	下手経由
	〃	オケピ下手-舞台下手-音響室	8回線	〃
エレベーターマイク		本舞台下手、中央、上手	3基	操作下手、油圧式
		オーケストラピット中央	1基	〃
3点吊り		電動(ノイマンポイント用コネクタ付)	1基	HYFAX
聴者用アンプ	GH-05	FLAT LOOP AMP	1台	RION

名称	型式	仕様	数量	備考
マイク	SM58-LC	ダイナミック	8本	SHURE
	SM58S	ダイナミック スイッチ付	2本	〃
	SM57-LC	ダイナミック	5本	〃
	565SD-LC	ダイナミック スイッチ付	2本	〃
	MD421-U	ダイナミック	5本	SENNHEISER
	MD441-U	ダイナミック	2本	〃
	C-414B-ULS	コンデンサー	4本	AKG
	C451B	コンデンサー	4本	〃
	C-38B	コンデンサー	4本	SONY
	PCC160	バウンダリー	4本	AMCRON
	CMC5-U	コンデンサー	5本	SCHOEPS
	WM-S1	コンデンサー	2本	RAMSA
WM-S5	コンデンサー	3本	〃	
DI	TYPE85	アクティブタイプ	2台	COUNTRYMAN
マイクスタンド	ST210	ブーム(高)	13本	K&M
	ST259	ブーム(低)	5本	〃
	MS	ブーム(低)	5本	KIKUTANI
	MF-213	フレキシブル2段(高)	6本	高砂
	MF-206	フレキシブル2段(低)	6本	〃
	A12	卓上	6本	SONY
ステージBOX	DL16	16in/8out	1本	MADAS
		CAT5eケーブル 50m リール付	1本	Belden
マルチケーブル	24C30-E3	24ch-30m	2本	CANARE
	24C40-E3	24ch-40m リール付	1本	〃
	24C10-M2	24ch-10m	2本	〃
	12C50-M2	12ch-50m リール付	1本	〃
	8C-10-M2	8ch-10m	2本	〃
マルチBOX	24B12MSW	24chパラパラBOX	1台	CANARE
	24B12MS	24chパラBOX	3台	〃
	12J12N2	12chパラBOX	1台	〃
	8J12N2	8chパラBOX	2台	〃
	8S2N1	8chセパレートコード	1本	〃
録音再生機器	SS-CDR200	CD/CF/SD/SDHC/USB	1台	TASCAM
	CD-RW900MK II	CD	1台	〃
	CD-A550	CD/カセット	2台	〃
	MD-CD1BMK III	CD/MD	1台	〃
	MD-301MK II	MD	1台	〃
	MD-350	MD	2台	〃
	DCT-59ESJ	DAT	2台	SONY
エフェクター	Pro R3	リバーブ	1台	YAMAHA
	SPX90 II	マルチエフェクター	1台	〃
	SDE-3000	ディレイ	1台	Roland
コンプレッサー	160XT	1ch	2台	dbx
	160A	1ch	2台	〃
G.EQ	Q2031B	2ch	2台	YAMAHA
	WZ-9321	1ch	1台	RAMSA

○音響備品

名称	型番	仕様	数量	備考
移動用ミキサー	M32	32ch in/16ch out	1台	MIDAS
	M32R	16ch in/8ch out	1台	〃
	MX200-8	8ch in/2Mst+1Mono out	1台	YAMAHA
移動用スピーカー	MK5164	500W 8Ω	8台	EAW
	WS-A200	250W 8Ω	9台	RAMSA
	SX80	175W 8Ω	2台	EV
	WS-A10	160W 6Ω	2台	RAMSA
	MS101	10W パワースピーカー	3台	YAMAHA
移動用パワーアンプ	WP-9600	800W 4Ω 600W 8Ω	2台	RAMSA
	WP-9300	400W 4Ω 300W 8Ω	2台	〃
	WP-9440	650W 4Ω 350W 8Ω	1台	〃
プロセッサー	WZ-DM35	2in/4out	1台	RAMSA
ワイヤレスマイク	WX-4100	ハンドスイッチ付 B帯	6本	Panasonic
	WX-4200	ハンドスイッチ付 B帯	5本	〃
	WX-4300	ピン B帯	6本	〃
	WX-RB158	ハンドSM58ヘッド B帯	3本	RAMSA
	WX-TB840	ピン B帯	3本	〃
	WX-RB100	ハンドRAMSAヘッド B帯	2本	〃

○持ち込み音響電源

音響電源盤	仕様	数量	備考
上手大臣	1相3線200A C型30A×10口		
下手大臣	1相3線200A C型30A×10口		
客席後方	1相2線90A×2 C型30A×2口		